
これを対してください。

- 。いち弐〉意式ンコによいなち長コ水畝や水、沈すう鎖でかいボ水却嫐モ戊見黙●
- 。いち⇒シケいなし用動却う競状るむがんがめ、研変、誤駐ホロ立目●
- 項表心し項表法を断事まるぐすお合果るい了○人が水。すまえそ多響湯、引着熱し な3因別の触謝解雷、雷漏3るま際が水ご内入ケッが此雷の(千種) 3月1戌見料●
- 。いち対>づいないはげたいしないなください。 災、爆発させる原因となるおそれがあります。 火、経動の一Uモベバ、Jるも用あご金用の格以TAS RADNIA HSIA戊見料●
- また、してください。 防水機構が壊れています。 動フめ山多用動 、お合影式なる見ない量や着けの高水い側内次くくの暗晶素●
- 。すまいない因別する話きに多災火や効率 な大重、合製式で動きのきの代宝財。/Jを計>ブン用動きのきの宝財却雷充●
- 。 すまいない因風の雷葱、災火。い ち⇒>プレ格多いで一个雷充コさ≒去却合製去れる見や火発,型発コ中雷充●
- 。 もまいなご因剤の代々、雷葱、災火。ハンちはくういなし校酔も等武好・箱代● 。いち弐>アノ絡塹へ光も上い買は
- 、お合製の勤姑。もまいない因風の雷葱。いちは>シンない開放離れ人一寸●

景纂 │i/

- ●釘を打ち付けたり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。 。(リち;ナ>ケノリなし置放、又、(いよし用動す)近の監高、酵で一イス、浸火●
- いろさださい。 なし置城31. 而製る太路多數03. 3. な内車値自の不天炎、而製る式ど31光日帳直●
- 。 专まいなり因原るサち発繍、災火、ノ婆跡や
- ウッパーリモッツ。いち⇒シラいなJ焼加、Vi 去J 人 登 コ中火き 熱モ 広見 料●



。いち

いろ

いろ

いろ



的献や容内る水さ宝懸冰掛鎖厄ぐ真多害髯冰人」 お示表のこ



。すまいてし示ふし容内

麴 / i /

。もまいてし示ふし容内るれる宝駄やくこるい 土丁に近し釜休剣奇に負を誤重お六ま力死休人」お示表のこ

《限號の示素》

。すまいてにないたよの次は知意のケータの 蘇校び及、中文本。ハち式〉い守はで必む容内式ホち示表コ蘇校や書明説孫珥 本、め式るす山初ご!然未多害蓟の~ 類関で妖害奇の~人のか今人るなご/)動は●

- の桝書蓟等イベホミイモ、又。 すまいなら因剤の剤姑、汎変のショ丸。 いちさ 。ハち式>意式ごうの入せまいあお消機薫料るも校コ
- 長長のヘ中水、沈すう [いない受多響場な害すき了こよ」派前数直のる休向
 大
- るなんハ](BXGI:D3I) 活流動阀 磔る O2900 SIU お格比が初の数千戌見料●
 - こ」はよう頂い東はこ)全安■

いと対とて

。 をましる緊

いち試>用

。 下まい あべ 小 恐 の 小 尖 曳 厳 今 祈 変 、 と す ま 小 ち 置 放 間 却 具 う 態 状 の 駅 高 , 監 高 ● 。でまりなり因別の資姑での

東まいフc人な品帘千雷おJitで内。いち⇒シラいなし箱公司校蜂きと品獎両● 。(いち式>てし晉界サち勲違>よてしし干의

。もまきこな歌とるもろうのより動き込む面晶変 、去ま 。いちはくでいなけ来ても長い中木コ校路※

多ホ形かぐくホス , 休赤い休る柔 , るななわ休み

熱干広見霖
多水
道水 、
め問
多
で
ッ
ト
キー
を
で
ネ
に
「
ト

いち式>かいな休託



了+1美□1中水□1校餅

よ買い上げの販売店にご持参ください。

(0875)

필

Ī

Ī

株式会社シマノ 九州営業所 〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町字若捻

本 社: 〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

株式会社シマノ釣具事業部

●商品の性能スペック、カタログ、イベントやアフターサービスなどに関するお問い合せフリーダイヤル <u>620</u> 0120-861130 (ハローイイサオ) フリーダイヤルをご利用できない方はをご利用くさい。受付時間:AM9:00~12:00・PM1:00~5:00 (土・田・祝日除く) **■シマノホームページ** アドレスは http://www.shimano.com です。新製品情報。釣り情報など、フィッシングライフに役立つ、シマノならではのオリジナル情報を発信しています。また、カタログのお申し込みも受け付けています。

TEL.(072)223

-77

株式会社シマノ 大阪営業所 〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3

3-0043 仙台市宮城野区萩野町2-17-10 TEL (022) 232-4775

株式会社シマノ 埼玉営業所

仙台営業所

株式会社シマノ

株式会社シマノ 中国営業所

700-0941 岡山市南区青江6

194-1 TEL. (048) 772-6662

株式会社シマノ 四国営業所

F768-0014 香川県観音寺

TEL.(03)3744-5656

大森南1-17-17

143-0013 東京都大田区

株式会社シマノ 東京営業所 362-0043 埼玉県上尾市西宮下3株式会社シマノ 静岡営業所

TEL.(052)331

严 6-21

株式会社**シマノ 名古屋営業** 〒454-0012 名古屋市中川区尾頭橋2-

TEL.(011)716-3301

株式会社シマノ 北海道営業所 F001-0925 札幌市北区新川5条1-3-50

3

ネ

サービス

、いち計>てし春界で而い夏のし祇風お鈴用敷ご いりち計>は出はい校酔。もま

しま以及多響湯悪よい装塗、駐跡の器機。(ノちさく)でしなし存界で配高ままの競状式ホ

黒い式れち置放ままのチンドッグは数用数5。いち37~&土はJが踏む点計の等や段

いな〉な考で計受当る水人ゴンな群の属金ぬ式るいても受多数電線無划機千戌見料●

。入サまれち示表JA新工むペーマ量類此電な合計は計算を表示を表する。 入サまれち示表JA新工むペーマ量類比電は合計する比重を必要電子の制が電素水iN●

多水ご(公路ーをくんに)変状式も関えをて此事、う意状式いまるて ツャキーをくんに●

校以水道水さホシホ>。/JS≒>ゔ/Jな休煮フも浸い中水J校餅、又。/JS≒>ブJ

まのケーブルが差し込まれている時には、ケーブルを無理やり折り曲がだり、 たまなしずいが

雷充、式ま。(リち)は入意式ン、こよいなたき多撃衝」(代略一々々たにの数千戌見料●

蒸。すまいあならこるなら因風の輸放、ノ下型が消欝水初、とるたばをたい面晶蒸●

るを校习責長のヘ中水、沈すう [八なり受多響場な害再きファよう派動教画のる休

モベバ、対合製る专用動うろころい寒、きゔーリモベバはなお雷充満、此雷の品様●

>丁し意式体で当体をいてし用ずいい重の書門境殊球、よていない中金の用ず、さ

い青やろろるろは沈露辞コ面画晶変コ練コ合製式であな美恵品は裏底に将くと内器鱗●

帝内るよう意式不の赫客は。 でまいな当因原の 貝跡・ 勤姑し水長 い内器 勝当るれる

を小ぞな鎖却、上路卦の此雷ムウモリ。をまい了である此雷ムウモリは熱干成見料●

。 すまいな当因剤の火発・焼発・緊螂・水漏蒸 。いちざくは出まは用患の此雷衝異・目辞●

ない用動じいでも関。(ノちさく用動)ンフは関で込むで マキータクネロ、タマ 此事●

> 当家多水表づぐくホス休赤い休る薬、るなない休多水道水、お水人手はの数千皮見料●

●液晶部の表面は傷が付きやすいので、画面をふくときは十分に注意してください。

。すまいあさ合製るな>>コメメ見��面画晶漱払了てよコリ醭酥のスでやくせ光副●

。 すまいあら合影いなる妲い問辑 バリな出な劇姆霖魚で等け

。下で品商されち発開をC基コ表数事。下ま

。いち対>譚ンアリコを目却々一下此雷●

(千健魂) ヨヨ 戊見熟 ていてこり 断雷■

。いち式> かいなしお承然のか

いと対>てしい様いなた試

ころが

いりを式

意託 八

。いち弐〉でいなえ加多代わい面晶

いち対〉意式ングの入せまいあれば機難界

。(しち式 > 7 し意玉にしよいなれ触を手が見做

。でまえ肖とるす過経分後却合製の乙。でま

。入サまいなと秦校証料却水気の~

。 いち式 > 隔郵ご 多量類の一 リモッバケーを一寸ぐく ト

。、リち弐〉で、」な休動を此事の校以宝計 (千値融) 77 戊見黙●

。いち対>でいなれたい並を(-3+) 對極の此雷●

072-243-8538

(千健魂) ヨヨ戊見熟 ブバルコが雷■

『いち計〉でいなし多イーEぐの間酥ー当十、焼瓜、人段の~中の火●

。すまいな>豉な間却る考で用動の一し

意式この砂のチ■

■パンシニンには表命があります。 寿命のきたものをそのまま捨てたり、他のゴミと一緒 。すまいあなとこるない因風の剪姑しては多々 べラク、活変や水鳴のスーヤ、、当るも触発コスーや心情光や情容耕育。(Jち計>う/Jな)

5. 4DS2

器券用敷帯 ZHD 4. S

。もまび延祉間部用動い更」るいいたがいてて動う「誤」、「中」を

間幇る然ろすまい誘バち用動ごう [いる即] 玄敦戰面画 、なすまいよよい弁条用動● 。专办 要野回 005 ~ 006 绺, 劫楼回雷城东。 专事 () 杏花命 表 却 此 雷 丛 立 子 し

ていてご命表の此事●

内案ンのスソーサーをて下・サ合い間はの品商\意託の土い扱い現は

動ン>糸末、ハな計会十多水人手の挙計後、六ま。ハち≒>ハ扱い項は丁○守き

真事意式品不うのすまいて水各版斠う品階密群、おT32 A3UNIA H2IA 大見祭

品番 探見丸 FISH FINDER SET 製品コード 5RK150000 商品コード 白重 2.4型カラーTFT 無線送信出力 1mW以下 MINI PLAYS 200mA以T FISH FINDER VERSION リチウムイオンポリマ-1350mAh/3.7V 電池仕様 公称容量/電圧 使用環境温度範囲 -10°C~50°C 防水性能 白重 160g 魚探周波数 200 kHz 魚探出力 100mW以下 探見丸 FISH FINDER 探知可能水深 70m * 1 無線送信出力 3.6mW以下 消費電力 140mA以下 推奨電池 単三アルカリ電池 防水性能 1気圧 通信速度 通信方式 ZigBee (IEEE802.15.4規格) 9600bps 受信周波数 2.4GHz 使用湿度範囲 使用条件 使用温度範囲 93%以下(+40度) -10℃~50℃ ネックストラップ(子機用)、探見丸FF用係留ストラップ、保証書、取扱説明書 ※子機充電器は付属していません。充電器は携帯電話(FOMA、SoftBank タイプ)用が使用できます

> ③ 探見丸FISH FINDER 探見丸FISH FINDER用係留ストラップ

探見丸 MINI PLAYS FISH FINDER VERSION本体

※1:使用方法、その日の状況においては探知可能水深が浅くなる場合もあります。※2:障害物等が入りますと通信可能距離は短くなります。※製品内容については予告なく変更する場合があります。



この度はシマノ 本製品の機能を この取扱説明書 上げます。 眦 K

ISH FINDER SE 禁見れ 取扱説明書

製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 をお読みいただき、大切に保存してくださるようお願い申 十分に引き出し、末永くご愛用いただくためにも、使用

高に

SHIMANO

(図字) 取扱説明書、バッケージ側面部に記しています。 置かのソーに品媒/ソーに品商● 、下まいざごべ対銀匠いなきで給供きで内以する参出中武火がにざいままが、 でまいざごないこるもい間はき理念は修理をお断りすることがございます。 年間としています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な ●採見丸FISH FINDER SETの補修用性能部品の保有期間を、製造中止後6 。入サまきう熱交却一リモッバの満内熱モ戌見料● 。入サま考で猛界は等費が後、关機、駐跡のハケッを の計るひまててよいぎ勤姑の品商。いる当く承てごうのもまき込みいる費工 休利の升品暗却品野爹。 いち対〉サ合い間はへ雨業営のい客量 、お合影いな かお、みまが、人力、ない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 例) ご的本具を容内合具不、液菌野剤、で必むご綱の子。もまい願い預むを品 東◇お売頭の代上へ買は、バネスも特は多品と製品をお店と出います。

陪面側

1-46V

書門謊琺珥

。すましさいい願はたよるさざうえ添き書はふ **号番話雷の耕客は下沙、おフしまきていかけらい間ので滅手。 すまりもべり** ふいくこうしまで面書、おい問題のムズニカ×のTAS RADNIA HSIA 大見料● 内案ンのスソーサーをてて・サ合い問はの品商■

!! こょしまぬかい状跡。もう元のハてモイ、3なる ない因別をる婚多魚やリツマたの当客途の些、当る永変多酬>考大い手棚会自 、下でのな辞情な厳量式じふい民状の製の子、式しさき彰ら仏親繇の耳是、知醂 示計の 3倍。 で う 気 重 い ー い 却 の る 永 変 多 醂 > き 大 コ 手 糊 、 ア c い 」 ら 休 る い 」

意式ンので降鴿●

いち対〉承下ンめいれるあ、うの入りまりあわず

素画依存が土以%69.99(14)でれる計で耐麸(1)高の捜密群は常非おいたが、晶変 ていてこけんよが晶然●

いち55と緒にんな 弊社へご連絡ください。

3500因は40可以な合製式し世経が順車の老干就雷な害有了し校31局線無 スエモマておいるあ局縣無代事小宝野の用限編本値刻る依器圏の5、町の子、5 。いち式>添財ンプハクコ等置域のあ式の題回計域

, 多則辭重[5] 比粹 , ふら式し山中多根発の歌霄に(4) かい おい合影式し主発体 ・の書の表示が事な書すてし校J局線無内構の用限鑑本値移るな器数の5、一式・2

大雪小玄寺で及局縣無内斠の用旧鑑料値移う>近、3前るを用動き器縈の5.↑

◇はの器数用素因・学は・業畜の等ぐくしそ雷 、おう帯機数周用動の器数のこ

厄:否厄更変**殘**並周 m 02 ≧:瓣跟纸干 宝 0 m

【RAMA 「RAMA」「AMA」「AMA」を「いる」「AMA」を「いる」「AMA」を「AM

探見丸 FISH FINDER (フィッシュファインダー) について

この製品は一般的な魚探と異なり振動子(探見丸 FISH FINDER: ※1) と子機(探見丸 MINIPLAYS FISH FINDER VERSION: ※2) が切り離され無線にて通信する ことにより手元のポイント、遠くのポイントの情報を得ることができます。又、このセットに入っております子機(※2)は船縁で魚探が見ることができる探見丸の子機 としても単体で使えます。探見丸親機の搭載されている船をご確認のうえご利用ください。



※釣りにご使用になられる前に確認してください

振動子にはそれぞれ固有のアドレスがあります。本来ならば子機でご自分の振動 子のアドレスを選択していただく必要があるのですが、セット販売の子機にはペア となる振動子のアドレスが分かっている為、予め子機にアドレスが入力されてお り、お互いに電源が入ると自動で接続できるようになっております。実際の釣行に 使われる前に振動子を水に浮かべ通信が出来るかご確認ください。

探見丸システムについて


親機からの魚探映像を無線でキャッチ。船べりで魚探が見える!

あらかじめ遊漁船に設置された親機魚探からの情報を探見丸がキャッチ。釣座に 居ながらにして魚探の映像を見ることができる、画期的なシステムです。

〔探見丸対応遊漁船につきましては、弊社ホームページ、パンフレット等をご覧ください。〕 ※ご注意:探見丸に映る映像はご自身の位置ではなく、親機送受波器の位置映像です。

さらに探見丸システム対応電動リールと組み合わせることで双方向に通信が可 能となり、使い勝手が広がります。

- 1. 電動リールの操作が探見丸で可能に [さそい、棚停止、オートシャクリ etc.]
- 2. **電動リールからのデータを探見丸で表示** [リール水深、棚タイマー etc.]
- 3. 双方のデータを組み合わせてより便利な情報を表示 [シカケ軌跡、さそい幅 etc.] ※電動リールの機種によって使える機能は異なります。




ご乗船される船名の選択

※釣りにご使用になられる前に、 必ず行ってください

釣りにご使用になられる前に、必ずお乗り になる船名を選択してください。選択され ませんと探見丸はご使用になれません。

※ご注意

遊漁船の親機がONになっていない場合や、 電波が届かない場所(ご自宅など)では、船 名の選択画面に船名が表示されません。



■探見丸 MINI-PLAYS FISH FINDER VERSION (子機)

※説明文中では探見丸子機とします。


電池フタ

各部の名称/機能

ストラップホルダー

■探見丸 FISH FINDER (振動子)

※説明文中では探見丸 FF と略します。



電源が ON の時 点滅します。

水反応式スイッチ

(水に反応して電源がONとなります)

d°

(スイッチ部分に水が無くなり1分程度すれば自動でOFFとなります)


電動リールとの通信方法

電源ケーブルに無線通信モジュール が内蔵された、[スーパーコードZB 25] を電動リールにセットするだけで、 探見丸子機と無線通信可能になります。 ※ケーブルは別途お買い求めください。 ※電動リールに無線通信モジュール



《接続例》

ボタンの操作方法



《電源のON/OFF》

ボタン▲を3秒以上長押しし て頂くとON/OFFとなります。 ※購入後初回起動時には時計の設定 画面へ移動します。また、初期化 の際も同じです。

《メインメニュー画面表示》 ボタン**B**を押してください。

《レンジ切り替え》探見丸(船)のみ

●レンジの表示を浅くしたい場合…ボタンDを押すごとにレンジが浅く切り替わります。 ●元のレンジ表示に戻すには…ボタンDを長押し(2秒)してください。

※15秒間ボタン操作が行われなかった場合

魚探画面で15秒間ボタン操作が行われなかった場合に省電力モードが機能し、自動的に 画面の表示を暗くして、電力の消費を節約します。各種通信はそのまま継続され、ボタン 操作か魚群アラームの反応に連動して画面の表示がONになります。省電力モードは設定 メニューからON/OFFが可能です。

充電について

充電器の適合機種は右記の通りです。

※子機の電源を必ずOFFにしてから充電し てください。充電中は、画面に「充電中」 と表示されます。満充電になりましたら、 自動で表示画面が消えます。

※標準充電時間は約8時間です。使用(放電) 状態により充電時間が異なります。

●携帯電話用簡易充電器で単三電池、

リチウムバッテリー等が使われてい る機種も、上記端子形状が同一です ※一部コネクター接続端子の形状が異なる機 種ではご使用になれません。

適合機種 適合機種確認日 - 2011年2月現在

下図タイプの接続端子に接続できる充電器は

接続端子図

又、図の接続端子は「docomo-FOMA」


接続することができます。

「SoftBank-3G」と同形状です。

と接続できます。しかし、それらの機種で探見丸子機を充電されますと、ある程度 の充電と画面表示はできますが満充電にはなりません。また、接続しながらの使 用はおやめください。コネクター部から浸水の恐れがあります。

- ●周囲温度が+40℃以上での充電は止めてください。 バッテリーの性能劣化が起こ ります。必ず涼しい所で充電してください。
- ●充電器や本体に異常な発熱や発煙があった場合は直ちに充電を止めて、機器を 外してください。
- ※記載の商標及び商品名は各社の商標及び登録商標です。
- ※汎用品の充電器をご使用の際には、その製品のご使用方法、注意事項を熟読のうえ、正しく使 用してください。
- ※ご使用に際して、各種メモリー内容に関する損害などの補償は責任を負いかねますので、ご了 承のうえご使用ください。

探見丸 FISH FINDERについて



①電波受信感度

探見丸FFとの受信感度を表示しています。 探見丸(船)でご使用される場合は船に搭載 している親機との受信感度となります。

②リールとの電波受信状況

探見丸(船)でご使用される場合に通信モ ジュールを搭載したリールもしくはケーブル との受信状況を表示します。マークが出てい る時は受信OKです。

③子機電池残量

④分時マーク

時間経過を表示しています。バー1本で30秒 です。その後の空白で30秒です。

⑥レンジ(m)。水深です。

⑦仕掛けの位置 探見丸(船)で電動リールと通信した際に 仕掛けの位置が表示されます。

8底質

⑤水温

9時計

⑩探見丸(船)で電動リールと通信した際 に表示されるリールの糸送り量と仕掛け を水中に入れてからの時間です。

⑪水深 画面右端が最新情報となります。その右端

部分での水深です。

12反応 魚の反応です。子機の種類により表示で きる色数は違いますが赤系が強い反応、 黄色系が中間、青系が弱い反応となります。

13底

赤く反応し、帯状になっている部分が底です。


機能のメニューマップ




「用途選択」の画面は電源をONにした時にしか表示されません。 用途選択を間違った場合は一度電源をOFFにし再度電源をONしてください。

魚探 **→** (A) へ 設定 **B** ^ ヘルフ (C) (C) ヘルプメニュー


(2)探見丸(船)メニュー 探見丸 **▶** (**D**) **^** (設定 **€**^ R (**F**) ^ ヘルフ アキュフィッシュ → (G) へ

















※クリアーな魚探映像を得る為のワンポイント「魚探感度は低く、振動子出力は高く」がポイント。

ご使用になる水深で底が識別できる極力低い感度設定を調整します。 次に振動子出力をUPさせ納得できる反応が出るように調整しましょう

魚探感度が高すぎると魚探画面にノイズが多くなり、結果干渉除去等を行ってしまいせっかくの反応も小さくなってしまう事になります。